



ПАМЯТКА

ПОДБОР БЛОКОВ АВР К ГЕНЕРАТОРАМ ТСС

Генератор



Блок АВР



БЕНЗИНОВЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АРТ.	АВР	АРТ.	НАИМЕНОВАНИЕ	АРТ.	ТОЛЬКО ДЛЯ ТРЕХФАЗНОГО ВВОДА СЕТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ОДНО-ФАЗНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ
190077, 190777	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400	060034	Бензогенератор инверторный SGG 8000Ei	190777	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 9000/230/400
		060059	Бензогенератор инверторный SGG 6000Ei		
		060035	Бензогенератор инверторный SGG 10000Ei		
		060063	Бензогенератор инверторный SGG 6000ESi		
190026	Блок АВР-С 9000/230 л/э	030020	Бензогенератор TSS SGG 7000EA	190027	Блок АВР-С 9000/400 л/э
		021301	Бензогенератор TSS SGG 7500EA		
		190050	Бензогенератор TSS SGG 9000ELA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190027	Блок АВР-С 9000/400 л/э	030021	Бензогенератор TSS SGG 7000E3A		
		021303	Бензогенератор TSS SGG 7500E3A		
		190051	Бензогенератор TSS SGG 9000E3LA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190047 190099	Блок АВР-С 9000/230, Блок АВР-С 8000/230/400	060048	Бензогенератор инверторный SGG 4200Ei	190048, 190099	Блок АВР-С 9000/400 Блок АВР-С 8000/230/400
		060049	Бензогенератор инверторный SGG 4000ESi		
		060053	Бензогенератор инверторный SGG 5000ESi		
		060040	Бензогенератор инверторный SGG 5000Ei		
		060027	Бензогенератор инверторный SGG 7000Ei		
		060019	Бензогенератор TSS SGG 3200EN Duplex		
		160008	Бензогенератор TSS SGG 5000EHNA		
		160010	Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA		
		160012	Бензогенератор TSS SGG 6000EHNA Duplex		
		160014	Бензогенератор TSS SGG 8000EHNA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190048 190099	Блок АВР-С 9000/400, Блок АВР-С 8000/230/400	160011	Бензогенератор TSS SGG 6000EH3NA		
		160015	Бензогенератор TSS SGG 8000EH3NA		
		160017	Бензогенератор TSS SGG 8000EH3NUA		
		190070	Кабель управления 20 метров блока АВР-С 9000		
		190071	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 9000		
		190072	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 9000		
190006	Блок АВР-С 10000/230	190009	Бензогенератор TSS SGG 10000EHA	190007	Блок АВР-С 10000/400
190007	Блок АВР-С 10000/400	190010	Бензогенератор TSS SGG 10000EH3A		
190097	Блок АВР-С 18000/400	190075	Бензогенератор TSS SGG 17000EH3A		
		190090	Бензогенератор TSS SGG 18000EH3A		
190042	Блок АВР-С 12000/230	190061	Бензогенератор TSS SGG 12000EHLA	190041	Блок АВР-С 12000/400
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000, 17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
190041	Блок АВР-С 12000/400	190060	Бензогенератор TSS SGG 12000EH3LA		
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000, 17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
190028	Блок АВР-С 17000/400	190063	Бензогенератор TSS SGG 16000EH3LA		
		190067	Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA		
		190069	Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA		
		190073	Кабель управления 30 метров блока АВР-С 12000, 17000		
		190074	Кабель управления 40 метров блока АВР-С 12000, 17000		
		190079	Разъем к кабелю блока АВР-С 12000, 17000		

ДИЗЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

190033	Блок АВР-С 9000D/230	077012	Дизель генератор TSS SDG 5000EHA	190034	Блок АВР-С 9000D/400
		077014	Дизель генератор TSS SDG 6000EHA		
		100026	Дизель генератор TSS SDG 7500EHA		
190034	Блок АВР-С 9000D/400	077016	Дизель генератор TSS SDG 6000EH3A		
		100027	Дизель генератор TSS SDG 7500EH3A		
100028	Блок АВР-С 9000D/230/400	100033	Дизель генератор TSS SDG 7000EHA		
		100034	Дизель генератор TSS SDG 7000EH3A		
		100035	Дизель генератор TSS SDG 9000EHA		
		100036	Дизель генератор TSS SDG 9000EH3UA		
		100031	Дизель генератор TSS SDG 9000EH3A		
190137	Блок АВР-С 8000D/230	100050	Дизель генератор TSS SDG 8000EHA	190138	Блок АВР-С 8000D/400
		100048	Дизель генератор TSS SDG 6500EHA		
190138	Блок АВР-С 8000D/400	100051	Дизель генератор TSS SDG 8000EH3A		
190095	Блок АВР-С 14000D/230/400	100138	Дизель генератор TSS SDG 10000EH3A		
		100140	Дизель генератор TSS SDG 14000EH3A		
		100137	Дизель генератор TSS SDG 10000EHA		
		100139	Дизель генератор TSS SDG 14000EHA		
190045	Блок АВР-С 11000D/230	100054	Дизель генератор TSS SDG 11000EHA	190046	Блок АВР-С 11000D/400
		100057	Дизель генератор TSS SDG 12000EHA		
190046	Блок АВР-С 11000D/400	100056	Дизель генератор TSS SDG 11000EH3A		
		100058	Дизель генератор TSS SDG 12000EH3A		